

Skötsel­anvisning

Top Futura

- Sittringen rengörs med **milt** rengöringsmedel. Luftstyrningen (kåsan), som sitter under sitsen i bakkant, tas bort genom att vrida de svarta vreden ett kvarts varv.
- Luftslangen rengörs vid behov.
- Silarna i sittringen avkalkas med kalklösare (kalkosan) ungefär två gånger om året (oftare vid kalkhaltigt vatten).

Torkaggregat

- Insugningsfiltret på undersidan av apparaten skall sugas rent från damm varje månad med dammsugare. Om luftslangen tas bort, är det av största vikt att sladden med termostaten förs in i slangen vid återmontering.